

STIHL®

**Volle Ladung
Rückentragbarer Akku AR 900**



STIHL AR 900: Der hat's in sich

Der neue rückentragbare Akku STIHL AR 900 ist die konsequente Erweiterung in der STIHL Akku Familie. Er verfügt über mehr als zehnmal so viel Akku-Energie wie der seit langem bewährte STIHL AP 80. Damit steht ein Energiespeicher zur Verfügung, der auch für umfang-

Obenliegend und gut ablesbar: Drucktaster zur Ladestandsanzeige über 6 x LED

Hohe Kapazität für lange, andauernde Arbeitsintervalle

Robustes Gehäuse mit Stand-Bodenplatte



| | MSA 160 C-BQ | MSA 200 C-BQ | FSA 65 |
|--|--------------|--------------|---------|
| Akku-Laufzeit AR 900* | 180 min | 160 min | 330 min |
| AR 900 Ladezeit mit AL 300, 80 % | 190 min | 190 min | 190 min |
| AR 900 Ladezeit mit AL 300, 100 % | 250 min | 250 min | 250 min |

* AR 900 ist für am Boden geführte Geräte ergonomisch nur bedingt einsetzbar
Die angegebenen Laufzeiten sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Schnittgut variieren

reiche Arbeiten ausreichend Kapazität bereithält. Über einen Adapter lässt sich der rückentragbare Akku mit allen Geräten des STIHL Akku-Baukastensystems verbinden – von Motorsensen, Heckenscheren und Heckenschneider bis zu Motorsäge und Bläsergerät.



| FSA 85 | HSA 65 | HSA 66 | HSA 86 | HLA 65 | BGA 85 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 160 min | 450 min | 660 min | 660 min | 660 min | 110 min |
| 190 min | 190 min | 190 min | 190 min | 190 min | 190 min |
| 250 min | 250 min | 250 min | 250 min | 250 min | 250 min |

Alles in einem

Zusätzliche Features

Bajonett-Kabelstecker

Hochwertiger, schnell lösbarer Kabelstecker mit Bajonett-Funktion. Oberliegend und gut geschützt unter der Serviceklappe.



Leitungskanal

Der Leitungskanal auf der Rückseite ermöglicht, das Kabel auf der linken oder auf der rechten Seite in verschiedenen Höhen sowie nach oben über die Schulter zu verlegen.



Vereinfachter Ladevorgang

Bei niedrigem Ladezustand gibt der AR 900 akustische Signaltöne. Zum Nachladen einfach den Adapter in das Schnellladegerät AL 300 einstecken.*



* weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanleitung des AR 900.

www.stihl.com